

Instrucțiuni de utilizare a casei de marcat Datecs MP55



Deschidere: se apasă tasta (timp de 1 secundă), după care se tastează

, și pentru a intra în regimul de vânzări și a bate bonuri.

Bonurile pentru clienți se emit după următoarea formulă: se tastează **numărul de bucăți** de același tip cumpărate, apoi tasta , **prețul unei bucăți** (cu zecimale), tasta , **codul articolului** respectiv, apoi tasta după care se poate închide bonul cu tasta sau se poate repeta operația dacă clientul dorește mai multe tipuri de produse iar în final se apasă tasta pentru închiderea bonului.

Exemplu: dacă un client dorește două sticle de Coca Cola și trei pachete de Kent vom bate bonul în felul următor, presupunând că avem la Coca Cola prețul de 3,90 Lei și codul 10, la Kent prețul de 5,00 Lei și codul 38:

, , , , , , continuăm cu
 , , , , , iar în final

În cazul în care ați apăsător greșit o tastă, cu ajutorul butonului se șterge tot ceea ce este scris pe ecran și se poate rescrie corect.

Cu ajutorul tastei se poate verifica totalul de plată al clientului până în momentul respectiv. Este recomandat ca înainte de terminarea oricărui bon cu să se apase tasta pentru a verifica pe ecranul casei de marcat suma batută. Astfel vânzătorul sesizează eventualele greșeli (dacă a batut sume prea mari sau prea mici) iar cumpărătorul verifică dacă dispune de suma necesară achitării tuturor produselor.

În situația în care se dorește anularea unor operații de pe bonul în curs de desfășurare, se apasă tasta , tasta care stornează (anulează) ultima operație batută. De exemplu, dacă s-au bătut trei ciocolate, patru sticle de apă plată și o hârtie igienică și dorim anularea celor patru sticle de apă plată, se apasă tasta de două ori. După ce s-au efectuat cu ajutorul tastei anulările dorite, se poate continua bonul batând direct alte produse sau se poate încheia cu tasta dacă totul este în regulă.

Raport zilnic, denumit raport Z, se efectuează seara la închidere după următoarea formulă:

, , , , , , .

Puteți rupe bonul în momentul în care pe ecranul casei de marcat apare .

Inchiderea casei de marcat se face tastând , apoi .

Opțional, în timpul unei zile, puteți verifica totalul vânzărilor de până în acel moment efectuând un **raport de verificare**, denumit raport X. Acest raport are formula următoare:

, , , , , , .

După ce ați efectuat un raport de verificare (X), puteți reintra în regimul de vânzări tastând:

, , , .