

## Instrucțiuni de utilizare a casei de marcat Datecs MP500 TR

**Deschidere:** se muta cheia in pozitia REG, dupa care se tastează  ,  si

pentru a intra în regimul de vânzări și a bate bonuri.

**Bonurile** pentru clienți se emit după următoarea formulă: se tastează **numărul de bucăți** de același tip cumpărate (cu zecimale) , apoi tasta  , **prețul unei bucăți** (cu zecimale), tasta  , **codul articolului** respectiv, apoi tasta  , după care se poate închide bonul cu tasta  sau se poate repeta operația daca clientul dorește mai multe tipuri de produse iar în final se apasă tasta  pentru închiderea bonului.

Exemplu: daca un client dorește doua sticle de Coca Cola si trei pachete de Kent vom bate bonul in felul următor, presupunând ca avem la Coca Cola prețul de 3,90 Lei și codul 10, la Kent prețul de 5,00 Lei și codul 38:

,  ,    ,  ,   ,  , continuăm cu  
  ,     ,  ,   ,  iar in final

În cazul în care ați apăsat greșit o tastă, cu ajutorul butonului  se șterge tot ceea ce este scris pe ecran și se poate rescrie corect.

Cu ajutorul tastei  se poate verifica totalul de plată al clientului până în momentul respectiv. Este recomandat ca înainte de terminarea oricărui bon cu  să se apase tasta

pentru a verifica pe ecranul casei de marcat suma batută. Astfel vânzătorul sesizează eventualele greșeli (dacă a batut sume prea mari sau prea mici) iar cumpărătorul verifică dacă dispune de suma necesară achitării tuturor produselor.

În situația în care se dorește anularea unor operații de pe bonul în curs de desfășurare, se apasă tasta  , tastă care stornează (anulează) ultima operație batută. De exemplu, dacă s-au bătut trei ciocolate, patru sticle de apă plată și o hârtie igienică și dorim anularea celor patru sticle de apă plată, se apasă tasta  de două ori. După ce s-au efectuat cu ajutorul tastei  anulările dorite, se poate continua bonul batând direct alte produse sau se poate încheia cu tasta  dacă totul este în regulă.

**Raport zilnic**, denumit raport Z, se efectuează zilnic la închiderea programului:

se muta cheia în poziția Z, după care se tastează  ,  ,  ,  ,  .

Puteți rupe bonul în momentul în care pe ecranul casei de marcat apare   .

Atenție, raportul Z nu se poate efectua cu cheia model "REG".

**Inchiderea casei de marcat** se face mutând cheia în poziția OFF .

Opțional, în timpul unei zile, puteți verifica totalul vânzărilor de până în acel moment efectuând un **raport de verificare**, denumit raport X:

se muta cheia în poziția X după care se tastează  ,  ,  ,  ,  .

După ce ați efectuat un raport de verificare X, puteți reîntra în regimul de vânzări mutând cheia la

REG după care tastezi  ,  ,  .

Atenție, raportul X nu se poate efectua cu cheia model "REG".