



București,
Calea Călărași 242,
bl. 77, parter, sector 3
Tel: 021/327.87.27, 0722/262.116;
Fax: 031/418.15.79
J13/970/2002; RO 14560415

Constanța, Str. Țepeș Vodă 13, jud. Constanța
Tel: 0241/610.413, 0723/37.07.17; Fax: 0241/610.413
contact@aparaturafiscala.ro; www.aparaturafiscala.ro



Instrucțiuni simple de folosire pentru casa de marcat ORGTECH ABAC



-  **Pornire/Oprire:** se acționează tasta ON/OFF de pe lateral. Casa de marcat afișează **0** (zero) după pornire.
-  **Logare Casier:** tastati **1 STL**
-  **Vanzare:** Cantitate **X** pret (cu zecimale) **VD** cod articol **PLU TL**
Exemplu : 2 X 1.00 VD 1 PLU TL
Dacă doriți să vindeți mai multe articole pe același bon repetati pașii până la **TL**, după care închideți bonul cu tasta **TL**.
-  Se recomandă utilizarea tastei **STL** pentru verificarea valorii bonului, iar apoi, dacă suma este corectă, se apasă tasta **TL**. **Atentie**, nu se mai pot face corecturi după apăsarea tastei **TL** !
-  Pentru stergerea ecranului folosiți tasta **CL**.
-  **Anularea unui articol** tipărit pe bon se poate face înainte de apăsarea tastei **STL** prin apăsarea **VD**.
-  **Anularea unui bon** se poate face doar înainte de apăsarea tastei **TL**, după verificarea cu **STL**. Se folosește comanda: **VD 1 STL**
-  **Raport X** (informativ): **CL 101 STL**
-  **Inchiderea Zilei** pentru tipărirea jurnalului electronic (copia bonurilor emise): **CL 510 STL**
-  **Raport Zilnic "Z"**: **501 STL**

De reținut:

- **Inchiderea Zilei** și **Raportul Z** trebuie efectuate obligatoriu în fiecare zi și păstrate timp de 5 ani.
- În cazul în care nu utilizați casa de marcat o perioadă îndelungată, la emiterea raportului **Z (501 STL)** poate apărea eroarea **"Dat 00-00-00"**. Este necesar să introduceți din nou data curentă de forma **ZZ-LL-AA** și apoi să apăsați **STL**.

Intrebări? Apelați 021-3278727