

SEDONA
11 ani

Experti în soluții fiscale pentru magazine și restaurante

București,
Calea Călărași 242,
bl. 77, parter, sector 3
Tel: 021/327.87.27, 0722/262.116;
Fax: 031/418.15.79
J13/970/2002; RO 14560415

Constanța, Str. Teșes Vodă 13, jud. Constanța
Tel: 0241/610.413, 0723/37.07.17; Fax: 0241/610.413
contact@aparaturafiscal.ro; www.aparaturafiscal.ro

PROCEDURA DE INSTALARE A DRIVERULUI FPRINT

Driverul FPrint se poate folosi pentru conectarea caselor de marcat Datecs la computer.

Necesar :

- ✓ Casa de marcat setata in **mod imprimanta**
- ✓ **Kit de instalare** FPrint
- ✓ **Cheia de activare** obtinuta in baza numarului de ordine obtinut de la ANAF
- ✓ **Cablu de comunicare**
- ✓ **Adaptor USB /serial** - daca este nevoie
- ✓ **Driver Suplimentar** pentru casa de marcat - daca este nevoie
- ✓ **Internet** si programul **Teamviewer** - pentru asistenta suplimentara

Pregatirea instalarii:

- ✓ Casa de marcat trebuie setata de catre personalul de service pentru a lucra in mod imprimanta fiscala – atentie, operatiunea se executa **numai** de catre tehnicieni autorizati.
- ✓ In cazul in care casa de marcat Datecs se conecteaza pe port serial iar PC-ul dumneavoastra nu are un astfel de port, este nevoie sa achizitionati suplimentar un adaptor de la portul USB la port serial pentru a putea conecta cablul casei de marcat la acest tip de adaptor. **Atentie**, acest port serial se instaleaza de catre dumneavoastra. Verificati daca in Control Panel \Device Manager\Ports acest adaptor a fost instalat corect. Trebuie sa regasiti un port COM, care in momentul scoaterii adaptorului USB-serial dispare din lista.
- ✓ In cazul in care detineti o casa de marcat Datecs DP 50 sau DP50 D, va fi nevoie sa instalati un driver suplimentar, pe care il gasiti tot in sectiunea Download de pe site-ul nostru. La fel ca si la instalarea adaptorului USB\Serial, verificati daca in Control Panel\Device Manager\Ports aceasta casa a fost instalata corect. Trebuie sa observati un port COM care in momentul scoaterii cablului casei de marcat dispare din lista.

Dupa ce primele operatii au fost executate corect puteti merge mai departe :

- ✓ Deschideti casa de marcat si intrati in mod vanzare (pe ecran sa apara 0.00). In cazul modelelor DP 25 si DP 55 KL in meniul principal apasati tasta 6 (pe ecran pare o iconita cu doua PC-uri conectate).
- ✓ Se descarca kitul de instalare de pe site-ul www.aparaturafiscala.ro sectiunea Download punctul 8 – Drivere si aplicatii.
- ✓ Dupa instalare, pe Desktop apare shortcut-ul driverului FPrint.

In fereastra Settings alegeti :

- ✓ Country
- ✓ Device
- ✓ Com (portul creat in Device Manager)
- ✓ Baud rate (poate fi 4800 sau 9600)
- ✓ La Serial Number from Device stergeti cele sase cifre care apar si apasati butonul de mai jos <Get serial number>. Daca totul este setat corect ar trebui sa reapara cele sase cifre. Atentie, nu treceti mai departe daca nu apar cele sase cifre.
- ✓ La Key veti trece cheia de activare obtinuta in baza serial numberul-ul care a fost generat la pasul anterior*.
- ✓ La Default executable file se procedeaza astfel : In C:\Program Files\Datecs Applications\FPrint WIN creati un fisier notepad pe care il numiti bon (cu extensia .txt). Acest fisier va fi cel spre care veti alege calea cand apasati butonul mic cu cele trei puncte din dreapta campului. Atentie, in partea de jos sa alegeti tipul fisierului sa fie text (default este cash file).
- ✓ In partea de jos bifati Answer in the same file
- ✓ Operator Pasword sa fie 1

Setarile de mai sus pot fi diferite in functie de programul de facturare pe care il folositi. Pentru acest lucru este nevoie sa luati legatura cu furnizorul programului.

*In cazul caselor nefiscalizate pentru a efectua teste puteti utiliza aceasta licenta: **1370-5443-3415**

SUNĂ
021-327 87 27

SCRIE
contact@aparaturafiscala.ro

VIZITEAZĂ
București
Calea Călărași nr. 242,
bl. 77, ap. 2, parter
Constanța
Str. Țepeș Vodă nr.13

CLICK
www.aparaturafiscala.ro

Vă mulțumim !